



## Инструкция по эксплуатации и уходу за креслом.

1. Перед сборкой кресла обязательно проведите визуальный осмотр - убедитесь в соответствии цвета изделия и отсутствии механических повреждений.
2. Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
3. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
4. Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
5. Не допускайте использование кресла в нижнем белье и с голым торсом - материал обивки теряет свои свойства, что приводит к потере эластичности, трещинам и потертостям, которые невозможно устранить.
6. Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
7. Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
8. Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку, рекомендуемая максимальная нагрузка – 100 кг.
9. Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
10. Избегайте прямого попадания солнечных лучей на кресло.
11. Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50С°.
12. Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
13. Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
14. Не используйте кресло как средство перевозки предметов.
15. Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
16. Кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0С°.
17. При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
18. Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые 3 месяца.
19. Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Сведения об изделии

<b>Продавец</b>	
<b>Изделие</b>	
<b>Модель</b>	
<b>Стоимость</b>	
<b>Дата продажи</b>	
<b>Телефоны</b>	
<b>Гарантийный срок изделия : 12 месяцев</b>	
Исправное изделие в полном комплекте, с Инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантийного ремонта, с правилами пользования изделием, его транспортировки и хранения ознакомлен и согласен. Подтверждаю, что в момент передачи изделие недостатков, не относящихся к скрытым, не имеет.	
Подпись покупателя _____	

Замена некачественного изделия на новое, производится только в случае невозможности ремонта. Гарантийный ремонт осуществляется в течение 21 дня со дня обращения.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

## **Гарантийные обязательства производителя и правила гарантийного обслуживания**

Изготовитель гарантирует, что изделие, приобретённое Вами и обозначенное в гарантийном талоне (далее «Изделие»), является комплектным, не имеет механических повреждений и соответствует установленным на момент покупки стандартам качества, безопасности.

**1.**Комплектность Изделия проверяется Покупателем при получении товара в присутствии Продавца. Послепродажные претензии по укомплектованности изделий не принимаются.

**2.**Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт Изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

**3.**Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Если Изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта.
- Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции Изделия.
- Если Изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым предназначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- Если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем.
- Если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные Продавцом.
- Если обнаружены следы хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей, а также расслоение, растрескивание и разбухание деревянных деталей и частей изделия вследствие прямого попадания на них влаги.
- Если дефект появился в результате отсутствия периодического подтягивания резьбовых соединений по мере надобности.

**4.**Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения, как внутренние, так и внешние, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки Покупателем, а также повреждения, полученные вследствие превышения допустимой нагрузки на кресло.
- Повреждения, вызванные попаданием на поверхность Изделия едких веществ и жидкостей.
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
- Скрип кресла, каркаса кресла или отдельных частей кресла, механизмов или частей механизмов.

**5.**Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона, заверенного печатью Продавца и подписанного Покупателем. Все поля, указанные в Гарантийном талоне обязательны к заполнению!

**6.**Гарантийный срок устанавливается в течение 12 месяцев. Продолжительность гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется с Даты продажи Изделия.

**7.**Дата продажи Изделия указывается в Гарантийном талоне.

**8.**Гарантия на заменённые компоненты прекращается вместе с гарантией на Изделие.

**9.**Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный купленной продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

**10.**Срок службы кресла 3 года.

Гарантийное обслуживание и ремонт: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_