


EAC

инструкция по сборке

Каркас тумбы арт. 254T0203




габаритные размеры

высота - 730 мм

ширина - 406 мм




глубина - 538 мм

 **EVERPROF**[®]


















поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Стенка боковая	1	1	695	519
2	Стенка боковая	1	1	695	519
3	Стенка передняя	1	3	402	175
4	Стенка передняя	1	1	402	175
5	Стенка горизонтальная	1	1	520	406
6	Стенка задняя	1	1	695	368
7	Стенка горизонтальная	1	4	447	329
8	Стенка боковая	1	4	450	100
9	Стенка боковая	1	4	450	100
10	Стенка задняя	1	4	319	100

3



4

A  7x32 090913 x28	B  15x12 000146 x12	C  15x10 090912 x16	D  8x35 000151 x12	E  7x50 101608 x16	F  20x0.5 100640 x16
G  L450 348456 x4	H  6x8 235593 x16	I  3x13 000767 x32	J  368662 x4	K  M4x22 013794 x8	L  255250 x4
M  368412 x1	N  3x20 000759 x4	O  3x13 000753 x2			

5

A 090913 7x32 **x16**






C 090912 15x10 **x16**

J 368662 **x4**

K 013794 M4x22 **x6**

M 368412 **x1**



N 000759 3x20 **x4**









6






x4

E 101608 7x50 **x16**










7

A 090913	 7x32 x4	B 000146	 15x12 x8	D 000151	 8x35 x8	G 348456	 L450 x3	H 235593	 6x8 x12	I 000767	 3x13 x6
--------------------	--	--------------------	---	--------------------	--	--------------------	---	--------------------	--	--------------------	--









8

A 090913  7x32 x4	B 000146  15x12 x4	D 000151  8x35 x4
---	--	---





9





M 368412  x1	O 000753  3x13 x2	A 090913  7x32 x4
---	---	---




10





11



12





G	L450	H	6x8	I	3x13
348456	x1	235593	x4	000767	x2




13

x4






14 x4



G L450
348456 x4
I 3x13
000767 x24

15
F 20x0.5
100640 x16



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации


1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.

EAC

инструкция по сборке

Крышка тумбы арт. 254Т0101




габаритные размеры

высота - 25 мм
ширина - 510 мм
глубина - 600 мм

 **EVERPROF**[®]




1




2

поз.	наименование детали	№ упак.	шт.	длина, мм	ширина, мм
1	Крышка	1	1	600	510





3



4



5



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.